
Арт.: RA132

RANT



Инструкция по эксплуатации

Коляска детская

ФУДЖИ / FUJI

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.


Инструкция по эксплуатации детской коляски

ВАЖНО!

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните её для дальнейшего использования.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

• Никогда не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
• Коляска предназначена для детей от 6 мес. до достижения веса в 22 кг или возраста 3х лет (в зависимости от того, что наступит раньше).
• Всегда используйте ремни безопасности.
• Коляска не предназначена для бега или катания на роликовых коньках.
• Перед использованием убедитесь, что все фиксаторы надежно защелкнуты.
• Чтобы избежать травм, не подпускайте ребенка к коляске во время ее раскладывания или складывания.
• Не позволяйте ребенку играть с коляской.
• Проверьте, надежно ли закреплены люлька, прогулочный блок или автокресло перед использованием.
• Не используйте дополнительные матрасы или вкладыши, кроме тех, что поставляются производителем.
• Стояночный тормоз должен быть зафиксирован каждый раз, когда вы сажаете или вынимаете ребенка из коляски.
• Рама вместе с прогулочным блоком предназначена для одного ребенка с 6 мес. Максимальный вес ребенка: до 22 кг или до 3 лет.
• Рама в сочетании с автокреслом (только с использованием адаптеров) предназначена для одного ребенка от рождения до 13 кг (в соответствии с инструкцией к автокреслу).
• Любой груз, закрепленный на ручке, спинке или боковинах коляски, может повлиять на её устойчивость. Максимальная нагрузка: сумка на ручку — 1.5 кг, корзина для покупок — 3 кг.
• Не поднимайте коляску за бампер, капюшон или ручки люльки. Они не предназначены для переноски.
• Прогулочный блок не подходит для новорожденных. Используйте люльку.
• При каждой остановки всегда используйте стояночный тормоз.
• Всегда вынимайте ребенка перед складыванием коляски.




1 Ручка
2 Кнопки складывания рамы
3 Каюшон
4 Ремни безопасности
5 Сиденье (прогулочный блок)
6 Кнопка регулировки подножки
7 Задние колёса
8 Корзина для покупок
9 Передние поворотные колёса
10 Бампер
11 Пряжка ремней безопасности
12 Подножка сиденья
13 Кнопка снятия передних колёс
14 Подножка
15 Вентиляционное окошко в капюшоне
16 Крепление для подстаканника
17 Задняя вентиляция
18 Ремень для переноски коляски
19 Ремень регулировки наклона спинки
20 Кнопка снятия задних колёс
21 Блокировка поворота передних колёс
22 Педаль стояночного тормоза

Сборка коляски




1. Нажмите кнопку разблокировки ① (на ручке).
2. Нажмите кнопку разблокировки ② (на раме).
3. Потяните раму коляски вверх до вертикального положения — вы услышите щелчок. Это означает, что рама полностью зафиксировалась и коляска готова к использованию.

Складывание коляски




1. Нажмите кнопку разблокировки ① (на ручке).
2. Нажмите кнопку разблокировки ② (на раме).
3. Аккуратно приподнимите разблокированную раму и сложите её вперёд и вниз до полного складывания. Коляска автоматически зафиксируется в сложенном положении — вы услышите характерный щелчок

Снятие бампера




1. Нажмите на кнопки разблокировки, расположенные с обеих сторон бампера.
2. Снимите бампер, потянув его на себя.

Использование стояночного тормоза




Чтобы зафиксировать коляску на месте:
Нажмите на педаль тормоза до упора вниз — коляска надёжно зафиксируется.
Чтобы разблокировать тормоз:
Нажмите на педаль ещё раз или слегка приподнимите её вверх — коляска снова будет готова к движению.
Важно! Всегда включайте стояночный тормоз, когда сажаете или вынимаете ребёнка, а также при каждой остановки.
Это предотвратит случайное скатывание.

Блокировка поворота передних колёс




1. Чтобы зафиксировать колёса (движение строго прямо) — опустите рычажок вниз.
2. Чтобы разблокировать колёса (режим свободного поворота) — поднимите рычажок вверх.

Снятие и установка передних колёс




1. Нажмите на кнопку снятия колеса.
2. Снимите колесо вместе с осью.
3. Чтобы установить колесо, вставьте ось в посадочное гнездо до щелчка. Для проверки надёжности крепления потяните колесо на себя (не нажимая кнопку) — оно должно прочно держаться.

Снятие и установка задних колёс




1. Нажмите на кнопку снятия колеса.
2. Снимите колесо вместе с осью.
3. Чтобы установить колесо, вставьте ось в посадочное гнездо до щелчка. Для проверки надёжности крепления потяните колесо на себя (не нажимая кнопку) — оно должно прочно держаться.

Расстегивание ремней безопасности




1. Нажмите на боковые кнопки, расположенные по бокам пряжки.
2. Разъедините части ремней — пряжка полностью откроется, и ремни освободятся.

Застегивание ремней безопасности




1. Вставьте верхние язычки плечевых ремней в нижнюю часть застёжки. Повторите то же самое с обеих сторон.
2. Соедините обе части пряжки вместе.
3. Вставьте собранный механизм в пряжку до полной фиксации — вы услышите характерный щелчок.

Открытие вентиляционного окошка на капюшоне




1. Чтобы открыть вентиляционное окошко, расстегните молнию на дополнительной панели.
2. Полностью раздвиньте капор.
3. Вентиляционное окошко находится в дополнительной секции — просто откиньте его для доступа свежего воздуха.

Заднее окошко вентиляции




1. Расстегните молнии на вентиляционном окошке, расположенном на спинке сиденья.
2. Сверните освободившуюся ткань в аккуратный рулон и уберите его в специальный кармашек — так вентиляционное окошко останется открытым и не будет мешать.

Регулировка подножки




1. Чтобы опустить подножку: одновременно нажмите на обе кнопки, расположенные по бокам подножки, и опустите её вниз до нужного уровня.
2. Чтобы поднять подножку: просто приподнимите её вверх — для этого не нужно нажимать никакие кнопки, подножка автоматически зафиксируется в новом положении.

Регулировка спинки (до горизонтального положения)




1. Чтобы опустить спинку, потяните регулировочную пряжку вниз.
2. Установите спинку в нужное положение.

Регулировка спинки (до вертикального положения)




1. Чтобы поднять спинку, потяните регулировочный ремень вверх до тех пор, пока спинка не встанет в желаемое положение.
2. Продолжайте тянуть, пока сиденье не достигнет нужного вам уровня.

Установка автокресла (опционально, зависит от комплектации выбранной вам модели)




1. Снимите бампер с сиденья коляски.
2. Вставьте адаптеры для автокресла в отверстия для крепления бампера с обеих сторон.
3. Установите автокресло на адаптеры против хода движения (лицом к родителю) и нажмите вниз до характерного щелчка.
4. Проверьте надёжность установки: потяните автокресло вверх за ручку — оно должно прочно держаться и не сдвигаться с места.

Снятие автокресла



1. Нажмите на кнопки фиксации, расположенные по бокам автокресла, и одновременно потяните автокресло вверх — оно легко отсоединится от адаптеров.
2. Чтобы снять адаптеры, нажмите на кнопку с внутренней стороны каждого адаптера и потяните его вверх.

Регулировка высоты плечевых ремней



1. Чтобы изменить высоту ремней, потяните лямку так, чтобы она встала перпендикулярно спинке (под прямым углом) — это освободит её из фиксатора.
2. Установите лямку на нужную высоту, соответствующую росту ребёнка. Ремни должны проходить ровно через плечи — не выше и не ниже.

Проверка:
• Ремни должны плотно прилегать к плотно прилегали к телу ребенка, но не сдавливали грудную клетку.
• Между ремнём и плечом не должно быть больших зазоров.
• Ркемни не должны быть перекручены.
3. Отрегулируйте длину как плечевых, так и поясных ремней (слева и справа), чтобы они надёжно, но комфортно фиксировали ребёнка.

Правила безопасного использования

• Не используйте коляску, если какая-либо деталь повреждена, изношена или отсутствует. Немедленно обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности.
• Используйте только запасные части и аксессуары, поставляемые или рекомендованные производителем/дистрибьютором.
• Регулярно проверяйте изделие на наличие повреждений или признаков износа.
• Не модифицируйте данное изделие. Любые изменения могут поставить под угрозу безопасность ребёнка. Производитель не несёт ответственности за модификации, выполненные пользователем.
• Следите, чтобы руки ребёнка находились вдали от мест, где они могут быть защемлены при складывании, раскладывании, регулировке или изменении положения частей коляски.
• Не позволяйте ребёнку стоять или сидеть на подножке. Подножка предназначена только для поддержки ног и ступней одного ребёнка. Любое другое использование может привести к серьёзной травме. Максимальная нагрузка на подножку: 5 кг.
• Следите, чтобы ребёнок находился на безопасном расстоянии от движущихся частей (например, колёс), чтобы избежать травм.
• Данное изделие не является игрушкой. Не позволяйте ребёнку играть с ним или забираться на него. Если коляска упадёт на ребёнка, это может привести к серьёзным травмам.
• Перед использованием проверьте, что все молнии, застёжки и фиксирующие механизмы надёжно застёгнуты. Избегайте экстремальных нагрузок, которые могут снизить контроль над коляской и ребёнком.
• Никогда не используйте коляску на лестницах или эскалаторах, особенно с ребёнком внутри. Это может подвергнуть опасности ребёнка и повредить изделие.
• Никогда не тяните коляску за собой, если передние поворотные колёса не заблокированы. Коляска может внезапно развернуться, что создаст опасную ситуацию.
• Пересечение железнодорожных или трамвайных путей может быть особенно рискованным, так как колёса могут застрять. Рекомендуем заблокировать поворотные колёса и двигаться с особой осторожностью.

• Не используйте и не храните коляску рядом с открытым огнём или источниками тепла (например, обогревателями).
• Перегрев представляет серьёзную угрозу для жизни ребёнка. Регулярно проверяйте температуру тела ребёнка и его одежду, чтобы убедиться, что ему не слишком холодно и не слишком жарко.
• При перевозке коляски в багажнике автомобиля убедитесь, что крышка багажника не давит на изделие, так как это может привести к повреждениям.
• Мелкие детали, такие как колпачки осей, могут представлять опасность удушья. Храните их в недоступном для детей месте.
• Храните пластиковые упаковочные материалы в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска удушья или попадания в дыхательные пути.
• Данное изделие не может использоваться как медицинское устройство. Если у ребёнка есть особые медицинские потребности при транспортировке, проконсультируйтесь с врачом.
• Не оставляйте в сиденье или предметы, которые могут представлять риск удушья, такие как мягкие игрушки, подушки или мелкие предметы.
• Шасси в составе «тревел-системы» с автокреслом не заменяет люльку или кроватку. Если ребёнку нужно поспать, поместите его в люльку или кроватку.
• Не используйте дополнительные аксессуары, не указанные производителем.
• Регулярно проверяйте изделие на наличие признаков износа или повреждений.
• Уделите особое внимание тому, чтобы ноги ребёнка не находились слишком близко к колёсам, где они могут соприкасаться с вращающимися колёсами.
• После раскладывания коляски обязательно проверьте правильность установки передних и задних колёс. Для проверки попытайтесь снять колёса, не нажимая кнопки разблокировки, — они должны прочно держаться.
• Ребёнок не должен стоять на сиденье, так как коляска может потерять устойчивость и опрокинуться. Для повышения устойчивости и обеспечения безопасности следите, чтобы ребёнок сидел в центральной части сиденья. Всегда следите за тем, чтобы ребёнок находился в правильном и безопасном положении. При регулировке положения сиденья убедитесь, что руки и голова ребёнка находятся в безопасности.

Уход и чистка

Правильный уход за коляской продлевает срок её службы и сохраняет привлекательный внешний вид.

Текстильные детали (обивка)

1. Текстильные элементы изготовлены из 100% полиэстера.
2. Пожалуйста, следуйте инструкциям по уходу, указанным на ярлыках изделия.
3. Сушите тканевые детали при комнатной температуре, вдали от прямых источников тепла и солнечных лучей.
4. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к повреждению материалов, что не покрывается гарантией.
5. Тканевые элементы рекомендуется очищать только мягкой влажной тканью.
6. Корзину для покупок протирайте влажной тканью.

Шасси и рама коляски

1. Раму можно очищать мягкой тканью, смоченной в тёплой воде, затем насухо вытирать чистой сухой тканью.
2. Используйте мягкую щётку для удаления песка и грязи с механизмов, рамы и подножки.

Колеса коляски


1. Используйте мягкую щётку и воду для очистки колёс. Периодически снимайте колёса и очищайте оси.
2. Шины могут оставлять следы на некоторых поверхностях, таких как паркет, линолеум или ковёр.
3. Регулярно проверяйте состояние колёс и степень их износа.

Колеса коляски

1. Избегайте чрезмерного намокания коляски. Если коляска намокла, высушите её как можно скорее, чтобы избежать разводов и пятен. При использовании в дождливую погоду рекомендуем надевать дождевик.
2. Коляска не устойчива к воздействию солёной воды.
3. Защищайте коляску от длительного воздействия прямых солнечных лучей. Если внешний вид обивки изменится из-за несоблюдения вышеуказанных рекомендаций, такие повреждения не будут покрываться гарантией.

Коляску следует регулярно осматривать и обслуживать.





Путешествия (перевозка в самолёте)

Данная коляска спроектирована с учётом стандартных ограничений по размеру ручной клади, которые применяются большинством авиакомпаний и рекомендованы Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
Возможность провоза коляски в салоне самолёта зависит от индивидуальных правил каждой авиакомпании и наличия свободного места на борту.
Производитель рекомендует заблаговременно уточнять требования выбранной авиакомпании перед поездкой.

Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

_____

_____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению неисправностей:

_____

_____

_____

_____

_____

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

_____

_____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению неисправностей:

_____

_____

_____

_____

_____

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправиль - ным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание:

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона. изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека;

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции товара.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Изделие изготовлено _____

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Коляска Детская RA132 Фуджи (Fuji)
Изготовитель: ООО Цзиньхуа Ланбо Бейби Айтемс, №10 улица Цюлин, зона экономического развития Ланьси, город Ланьси, Провинция Чжэцзян, Китай.
JINHUA LANBO BABY ITEMS Co.,Ltd
NO,10.QIULING ROAD, LANXI ECONOMIC DEVELOP-MENT ZONE, LANXI CITY, ZHEJIANG, China
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 6-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 08.2026
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая.
Произведено в Китае.

EAC